




TruTorque™ Screwdriver





- Unlock • Déverrouiller la mollette
- Entsichern • Sbloccare • Desbloquear



- Lock • Verrouiller la mollette
- Sichern • Bloccare • Bloquear



- Turn knob to adjust • Tournez le pommeau pour régler
- Zur Einstellung des gewünschten Wertes, betätigen Sie den Drehknopf am Ende des Handgriffes
- Ruotare il pomello di regolazione
- Ajuste el par girando extremo



- Rotate tool until slip
- Appliquer le couple par rotation jusqu'au déclenchement
- Anziehen mit dem Drehmomentschrauber, bis dieser auslöst
- Ruotare l'attrezzo fino allo slittamento
- Gire la herramienta hasta que sienta el embrague